

TPS-Sensor kalibrieren

1. Am TPS-Stecker mittleren Pin(+) gegen Batteriemasse auf Spannung messen.
2. Bei geschlossener Drosselklappe muss der Wert auf 0.5V stehen.
3. Bei geöffneter Drosselklappe sollte der 4.5V betragen.
4. Ggf. die Schrauben des TPS lösen und TPS durch verdrehen auf 0.5V bei geschlossener Drosselklappe einstellen.
5. Bei geschlossenen Schrauben mit einer Feile kleine Schlitze rein feilen und anschließend mit einem Schlitzschraubendreher lösen.
6. Schrauben wieder festziehen und ein paar Mal die Drosselklappe öffnen und schließen.
7. Anschließend bei geschlossener Drosselklappe nochmal kontrollieren und ggf. nachjustieren.
8. That's it!