

Beschreibung der Anlagen

Elektrische Anschlüsse [Mit Katalysator]

SICHERUNGEN

- ① ECU (15A)*
 - ② Nr. 14 (10A)
 - ③ Nr.2 (10A)
 - ④ Nr.1 (10A)
 - ⑤ GEFAHR (10A)*
- *: Im Hauptsicherungskasten

